



## NÁVOD K POUŽITÍ

zdravotnické výrobku

### podložka z netkané textilie Pervin/Perlan

- podložka v roli

1. Vybalte roli z ochranné polyethylenové fólie
2. Rozviňte roli na vhodném čistém místě (např. na stole)
3. Naměřte požadovaný díl a ustrihněte jej nůžkami
4. Ustřiženou část položte na vyšetřovací lůžko či lehátko
5. Roli vraťte do polyethylenové fólie a chraňte ji před znečištěním

- podložka v přířezech

1. Vybalte přířez z krabice a z ochranné polyethylenové fólie
2. Vyměte požadovaný počet kusů
3. Složené přířezy rozložte na jejich plnou velikost na vhodném čistém místě
4. Rozložené přířezy položte na vyšetřovací lůžko či lehátko
5. Zbytek přířezů vraťte do polyethylenové fólie a chraňte je před znečištěním