

všeobecné ordinace/ambulance

	Oblast použití	Indikace	Způsob	Dezinfekční prostředek	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	Účinná látka	Poznámka
RUČE	Mytí rukou	u špinavých rukou; po použití WC, před jídlem; před příchodem na pracoviště	rozfedit s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce	sensiva wash lotion	100%	-	-	-	
	Hygienická dezinfekce rukou	před a po kontaktu s pacientem, před aseptickými výkony, po riziku kontaktu s tělovými tekutinami, po kontaktu s okolím pacienta, po sundání rukavic	vtírat do suchých rukou, udržovat vlhké po celou expoziční dobu	desmanol® pure	100%	30 s	A(B)TM(V)	isopropanol	pro citlivou a atopickou pokožku,
				desderman® care	100%	30 s 60 s	ABTM(V) ABTMV	etanol	i pro citlivou pokožku
				desderman® care gel	100%	30 s 90 s	A(B)TM(V) ABTM(V)	etanol	i pro citlivou pokožku
				septoderm®	100%	30 s	A(B+)TMV	etanol, isopropanol, KAS	
				septoderm® gel	100%	30 s	A(B+)TMV	etanol, isopropanol	
dezinfekce kůže	Regenerace pokožky rukou	při pocitu suché pokožky, podle potřeby	vtírat do pokožky rukou	balmea balzám sensiva protective emulsion sensiva dry skin balm	100%	-	-	-	
	Dezinfekce pokožky	před injekcemi, odběry krve	nanést tampónem, řádně navlhčit, dodržet expoziční čas a nechat zaschnout	septoderm spray	100%	15 s	A(V)	alkohol, KAS	
		před operačními zákroky, punkcí, biopsií		septoderm OP	100%	1 min	A(B+)TMV	alkohol, KAS	
	Antiseptické ošetření pokožky, sliznic, ran, poranění	při zavádění močových katétrů	nadbytečné množství setřít sterilním tampónem	octenisept	100%	30 s 2 min	A(B) A(B)(V)	octenidine	MRSA, MRE, kontraindikace s PVP jódem, trichomonády, chlamydie, ureaplasma, gardnerella vaginalis
		dezinfekce ran a popálenin							
		ošetření a výplach ústní dutiny	10 ml vyplachovat ústní dutinu, a po uplynutí expozice vyplýnout	riduca	100%	30 s 60 s	A A(V)	octenidine	MRSA, MDRO

Dezinfekce ploch a povrchů zdravotnického vybavení

Čištění a dezinfekce povrchů	podlahy, stěny, stoly, nábytek, okenní parapety, postele, lůžka, lehátka, klíče, armatury, nádoby a jiné povrchy. WC plochy, koupelny a sanitární místnosti	min. 2x denně aplikovat roztok na povrch (mopem nebo utěrkou), dodržet expoziční čas, nechat zaschnout povrch	desam effekt +	0,25%	30 min	A(B)(V)	KAS, amin	
				0,50%	30 min 60 min	A(B)T(V) A(B)TM(V)		
				1,00%	30 min 60 min	A(B)TM(V) A(B+)TMV		
			desam extra	1,00%	15 min	A(B)T(V)	KAS, aminy	biocid PT2.3.4 - vhodný do potravinářství
			terralin protect	0,50%	60 min	A(B)(V)	KAZ, aminy	výborný čistící a dezinfekční účinek
			desam ox	2,00%	15 min	A(B)(V)	peroxid vodíka, KAS	
				3,00%	30 min	A(B)T(V)		
				3,00%	60 min	A(B)TMV		
			perform pro	0,5% 1% 3% 2%	60 min 5 min 30 min 60 min	AB(V) AB(V) AB(C)(V) ABCTMV	kyslík	vynikající čistící schopnosti; nedráždí dýchací cesty <i>nizka záleží</i>
				1tbl/ 5L vody	30 min	ABTMV		
				1tbl/1,5L vody	15 min	A(B)(C)TMV		
				2tbl/1L vody	15 min	ABCTMV		
			desam prim	2,00%	5 min	AB(V)	chlór	
				3,00%	15 min	AB(C)V		
				5,00%	30 min	ABCTMV		
			savagro A+	5,00%	60 min	ABTMV		
	toalety, umyvadla, sifony, výlevky	položit do sifonu a nechat působit	chloramix DT		15 min			
odmývání dezinfekce - vždy při střídání aktivní látky				profloor uni	1,0%			

Epidemiologická situácia - pri výskyte Clostridium difficile	1.krok - hygienická dezinfekcia rúk - odstránenie vegetatívnych mikroorganizmov - pred a po kontakte s pacientom, pred aseptickými výkonmi, po kontakte s telovými tekutinami, po kontakte s okolím pacienta	vtierať do suchých rúk, udržiavať vlhké po celú expozičnú dobu	desmanol® pure	100%	30 s	A(B)TM(V)	isopropanol	pre citlivú pokožku
			desderman® care	100%	60 s	ABTMV	etanol	pre citlivú pokožku, plný virucídny účinok
			septoderm®	100%	60 s	A(B+)TMV	etanol, isopropanol, KAZ	
			septoderm® gel	100%	60 s	A(B+)TMV	etanol, isopropanol	
	2. krok - umytie rúk - odstránenie spór z rúk	po vykonaní HDR naniesť na suché ruky, rozriediť s malým množstvom vody, opláchnuť, osušiť ruky	prosavon sensiva wash lotion	100%	-	-	-	
			chloramix DT	2tbl/1L vody	30 min	ABCTMV	chlór	
			chloramix D	1%	30 min	ABTV		
			desam prim	5%	30 min	ABCTMV		

Plošná dezinfekce malých ploch

MALÉ PLOCHY	čistění a dezinfekce kontaktních míst v okolí pacienta formou Schulke wipes systému	naředit koncentrát do 3 litrů vody; pomocí utěrky setřít povrch	na dezinfekci malých ploch a náhodné kontaminace podlahy, a dezinfekci jiných povrchů zdravotnického vybavení	desam effekt +	0,5%	5 min	A(B)(V)	amin, kas	V systému Schuelke wipes, doba použitelnosti utěrek v zásobníku 28 dní; vyřádnost utěrky max. 2m2
				desam OX	5,00%	5 min	A(B)(V)	kyslík	
	dezinfekce povrchů v okolí pacienta s vysokým rizikem přenosu patogenů, ultrazvukových sond, nasofaryngoskopů, sond TEE.			desprej new	100,00%	30 s 60 s	A(B+)TM(V) A(B+)TMV	alkohol	
				mikrozyd AF wipes	100,00%	60 s	A(B+)TM(V)	alkohol	po aplikaci nezanedává žádný povlak
				mikrozyd AF liquid					
	čistění a dezinfekce kontaktních míst v okolí pacienta (materiály necitlivé na alkohol)			desprej sensitive	100,00%	5 min 15 min	A(B)TM A(B)TM(V)	amin, kas amin, kas	
				perform pro	0,5% 1% 3% 2%	60 min 5 min 30 min 60 min	AB(V) AB(V) AB(C)(V) ABCTMV	kyslík	vynikající čistící schopnosti; nedráždí dýchací cesty <i>nizka záleží</i>
	dezinfekce citlivých povrchů, monitorů, inkubátorů, klávesnic, LCD panelů,...	3x denně a při kontaminaci povrchu a kontaminaci biologickým materiálem	aplikovat roztok na povrch (postříkem nebo utěrkou), dodržet expoziční čas, nadbytečný roztok po uplynutí expozice setřít suchou utěrkou	mikrozyd paa+ wipes	100,00%	5 min 30 min	AB(C)TMV ABCTMV	kys. peroctová	
				mikrozyd sensitive liquid	100,00%	60 s	A(B)(V)	směs KAS	
				mikrozyd sensitive wipes					
				mikrozyd universal liquid	100,00%	5 min	A(B)TM(V)	alkoholy	MRSA, norovirus
				mikrozyd universal wipes					
OSTATNÍ	výlevky, umyvadla, toalety, pisoáry, bidety	1 - 2 x denně, podložné misky ihned po použití	umýt připraveným roztokem, nalít i do sifónu, nechat působit, opláchnout	chloramix D	0,50%	30 min	ABTV	chlór	
				chloramix DT	1tbl. do výlevky			chlór	

A	baktericidní (včetně MRSA) podle EN 13727, EN17387 (plochy), EN 16615 (plochy), EN 14561 (nástroje), EN 1499, EN 1500 (HDR), EN 12791 (CHDR)
(V)	fungicidní na kvasinky podle EN 13624, EN17387 (plochy), EN 16615 (plochy), EN 14562 (nástroje)
(B)	virucidní na obalené virusy (Vaccinia virus) podle EN 14476, EN16777 (plochy); EN17111 nástroje
(B+)	omezené virucidní (adenovirus, norovirus) podle podle DVV/RKI, EN 14476, EN16777
B	virucidní (adenovirus, poliovirus,norovirus) podle DVV/RKI; EN 14476, EN16777 (plochy), EN17111 (nástroje)
(C)	sporidicidní Cl. diffice podle EN17126; EN17846 (plochy)
C	sporidicidní podle EN17126
T	tuberkulocidní podle EN 14348, EN 14563 (nástroje)
M	mykobaktericidní podle EN 14348, EN 14563 (nástroje)
V	fungicidní podle EN 13624, EN17387 (plochy), EN 14562 (nástroje)

Dezinfekční přípravky používaje bezpečné. Před použitím si vždy přečtete etiketu nebo informační leták přípravku. Důsledně dodržujte návod na použití a respektujte pokyny BOZP při práci s chemickými faktory, jako je uvedeno v bezpečnostním listě. Důsledně dodržujte pokyny na ředění přípravků určených na dezinfekci ploch a nástrojů. Nizka koncentrace pracovního roztoku může vést k nedostatečné mikrobiologické účinnosti, naproti tomu vysoká koncentrace může způsobovat nežádoucí reakce (lepení se na ploše, dráždění, dýchací potíže, zvýšení nákladů na dezinfekci). Pracovní roztok připravte ředěním koncentráty a vody pokopevě teploty podle tabulky (např. při přípravě 8 l pracovního roztoku s koncentrací 0,25% nalezte 20 ml koncentráty do cca 8 l pitné vody, a doplňte vodou na požadovaný konečný objem 8l). Nepřidávaje do pracovního roztoku na plochy a nástroje žádné další čistící přípravky!!! Dezinfekční přípravky obsahují vlhké složky potřebné k účinné dekontaminaci povrchu, včetně ošídání povrchů. Použíje vždy v rukavicích. Připravuje nový pracovní roztok podle pokynů výrobce a v souladu s legislativou. Dezinfikovaný povrch neoplachuje (dezinfekce má reziduální účinek), s výjimkou povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Plochy, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami je po uplynutí expozičního času nutné opláchnout čistou vodou. Před každou výměnou účinné látky dezinfekčního prostředku je nutné plochy pořádně umýt detergentem ProFloor Uni, aby se předešlo nežádoucím efektům na ploše (lepení se na podlaže, ztráta dezinfekčního účinku, poškození povrchu).

Dávkovací tabulka:

	0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	5%
1	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
2	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
3	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
4	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml
5	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
8	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
10	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml

Legenda:

	množství pracovního roztoku v litrech, které se spočítá na dezinfikované ploše
	množství koncentráty v ml, které se použije na přípravu pracovního roztoku s požadovanou koncentrací
	koncentrácia pracovního roztoku